

ЭГИ

Прочие настройки

Период обновлений [?]	<input type="text" value="1"/> мин
Тревога при балансе [?]	<input type="text" value="20"/> руб.
Графики на главной	<input type="text" value="За 3 часа"/> ▼
Тревоги по питанию	<input type="text" value="Включены"/> ▼
Тревоги по батарее	<input type="text" value="Включены"/> ▼
Буфер контроллера	<input type="text" value="Задействовать"/> ▼
Часовой пояс [?]	<input type="text" value="UTC+03:00 Москва"/> ▼
Ночные тревоги	<input type="text" value="Включены"/> ▼
Ночное время с	<input type="text" value="22:15"/> ▼
Ночное время по	<input type="text" value="07:45"/> ▼

Ночные тревоги позволяют для входов типа "" и

"" задавать специальные границы, за которые не должны выходить показания "ночью".

Такой режим будет полезен, чтобы уведомить Вас, если на ночь забыли выключить какое-то оборудование (печку, например).

Включение режима у контроллера

Для активации режима ночных тревог перейдите в раздел **Прочие** меню контроллера в левой панели.

Далее включите опцию "**Ночные тревоги**" и настройте, какой временной интервал будет считаться "ночным".

Для данной функции будет использоваться часовой пояс контроллера, поэтому проверьте его выбор в этом же разделе.

Тип срабатывания	Тревоги отключены
Ночные тревоги	Верхняя граница
Верхняя ночная граница	20
Задержка срабатывания	3 мин

Настройка ночных границ у входа

Если у контроллера включен ночной режим (см. выше), а у пользователя достаточно прав (уровень 50 и выше), то в настройках входов типов "", "" будет доступна настройка ночных тревог.

В опции "**Ночные тревоги**" укажите необходимый тип тревожных границ и ниже укажите сами значения границы/границ.

Также возможно указать "**Задержку срабатывания**" - тогда тревога будет приходить не сразу, а только если показатель продержался в тревожном значении дольше указанного в задержке времени. Также эта задержка применяется для определения момента, когда показатель вернулся "в норму" (время "автовзвода").

Особенности

На ночные тревоги влияют только текущие значения - догруженные из буфера значения не учитываются.

Если вы нашли у себя описанных выше настроек, то обратитесь в техподдержку. Возможно требуется обновление.

Данный функционал сейчас находится на стадии тестирования, поэтому не используйте его для критических задач.

Revision #2

Created 28 May 2024 10:35:51 by Олег Синкевич

Updated 13 April 2026 10:41:55 by Олег Синкевич