


# Меню устройства (контроллера)



Для отображения списка доступных разделов контроллера

нажмите  возле его имени. Содержимое списка зависит от возможностей контроллера и уровня доступа к нему.

- **Главная** - главная страница контроллера, содержащая избранные виджеты.
- **История тревог** - страницу со списком всех тревог по выбранному контроллеру.
- **Экспорт данных** - выгрузка в файл истории показаний по датчикам контроллера.
- **Доступ** - настройка доступа к устройству для других пользователей.
- **Входы** - список входов контроллера, их добавление и настройка.
- **Выходы** - список выходов контроллера, их добавление и настройка.
- **Авторегуляторы** - настройка управления выходами для поддержания целевых значений входов (управление котлом, охлаждением, насосом, увлажнителем и т.д.)
- **Планировщики** - управление выходами и авторегуляторами по расписанию.
- **Пользователи** - настройка e-mail'ов и номеров телефонов для SMS уведомлений.
- **Подключения** - настройка сетевых интерфейсов (Ethernet, WiFi, GSM/GPRS).
- **Прочие** - разные другие настройки.

Также в списке могут быть отображения, привязанные к устройству - о них подробнее в соответствующем разделе.

---

Revision #7

Created 8 May 2020 16:34:16 by Олег Синкевич

Updated 20 May 2020 19:16:51 by Олег Синкевич