


Прочие настройки контроллера

Прочие настройки

| | |
|--------------------------------|---|
| Период обновлений [?] | <input type="text" value="1"/> мин |
| Графики на главной | <input type="text" value="Отключены"/> ▼ |
| Тревоги по питанию | <input type="text" value="Включены"/> ▼ |
| Тревоги по батарее | <input type="text" value="Включены"/> ▼ |
| Часовой пояс [?] | <input type="text" value="UTC+03:00 Москва"/> ▼ |

Некоторые настройки вынесены в раздел  **Прочие**.
Для настроек требуются права доступа 50 или выше.

- **Период обновлений** - с каким периодом контроллер будет отправлять данные на сервер. Чем больше период, тем меньше трафика потребляет контроллер.

В случае тревоги, данные на сервер передадутся незамедлительно, не дожидаясь конца периода.

- **Графики на главной** - включает/выключает отображение миниграфиков на виджетах входов на главной странице.
Можно выбрать, какой период будут отображать графики.

Температура T1

25.3°C



- **Буфер контроллера** - включать ли сохранение данных и тревог на SD-карту контроллера с последующей досылкой их на сервер после обрыва связи (поддерживают не все модели контроллеров, также требуется наличия SD-карты).
- **Тревога при балансе** - если баланс SIM-карты опустится ниже, будет сформирована тревога (0 - тревоги отключены).
- **Тревоги по питанию** - включает/выключает формирование тревог по отключению внешнего питания.
- **Тревоги по батарее** - включает/выключает формирование тревог, когда аккумулятор контроллера скоро сядет.
- **Часовой пояс** - какой часовой пояс будет использовать контроллер для SMS.

На сервер контроллер данные отправляет в UTC+0, а при отображении в личном кабинете время преобразуется к часовому поясу, указанному в настройках пользователя (у разных пользователей можно выставить разные пояса).

Revision #4

Created 11 May 2020 09:14:09 by Олег Синкевич

Updated 20 May 2020 16:08:59 by Олег Синкевич