

# Экспорт данных в файл

Перейдите в раздел [Экспорт данных](#) интересующего контроллера.

**Экспорт показателей**  
устройства "Склад Ростов"

---


Все датчики

Все показатели

По типам датчиков

По датчикам

---

Начало периода  

Конец периода

Усреднение  ▼

Часовой пояс  ▼

Формат файла  ▼

---

[Сформировать файл](#)

Далее выберите показатели, которые хотите экспортировать, укажите временной интервал и другие настройки, после нажмите [Сформировать файл](#).

Через некоторое время над этой кнопкой появится ссылка для скачивания.

Можно указать **период усреднения** - для уменьшения размера файла.

Также можно выбрать, какого **часового пояса** время использовать: [Пользователя](#), [Устройства](#) или [UTC+0](#).

Доступные форматы выгрузки:

- **CSV** - значения с разделителями (открывает Excel).

Ссылка для скачивания доступна только ограниченное время!

Revision #5

Created 20 May 2020 19:17:24 by Олег Синкевич

Updated 13 April 2026 10:41:55 by Олег Синкевич