

Экспорт данных в файл

Перейдите в раздел [Экспорт данных](#) интересующего контроллера.

Экспорт показателей
устройства "Склад Ростов"

☒ Все датчики

☐ Все показатели

☐ По типам датчиков
Выберите типы датчиков...

☐ По датчикам
Выберите датчики...

Начало периода18.09.2019

Конец периода25.09.2019

Усреднение1 час

Часовой поясПользователя

Формат файлаCSV

Сформировать файл

Далее выберите показатели, которые хотите экспортировать, укажите временной интервал и другие настройки, после нажмите [Сформировать файл](#).

Через некоторое время над этой кнопкой появится ссылка для скачивания.

Можно указать **период усреднения** - для уменьшения размера файла.

Также можно выбрать, какого **часового пояса** время использовать: [Пользователя](#), [Устройства](#) или [UTC+0](#).

Доступные форматы выгрузки:

- **CSV** - значения с разделителями (открывает Excel).

Ссылка для скачивания доступна только ограниченное время!

Revision #5

Created 20 May 2020 19:17:24 by Олег Синкевич

Updated 20 February 2024 05:58:35 by Олег Синкевич